



- Ⓜ マイクロホンジャック
- Ⓢ スピーカー用ジャック
- ⓐ AC100V電源
- ⓑ 三相200V電源
- Ⓐ スピーカー位置
- Ⓞ 電動式スポットライト
- Ⓚ スポット (三却)
- Ⓣ TELジャック
- Ⓜ アンブコンセント
- Ⓢ 照明スイッチ
- Ⓚ カラオケジャック
- Ⓞ 24CHマルチ
- Ⓢ 講光台