
JOUR [ジュール]
NUIT [ニュイ]
AIR
[エール]
ARBRE
[アルブレ]
バトン
スクリーン
セリ上がり舞台
ステージ
HC WC
17,400
2,200
16,400
3,200
36,000
2,500
3,500
10,000
14,900
21,000
19,000
14,000
22,700
1F
1/200
Ⓜ マイクロホンジャック
Ⓢ スピーカー用ジャック
AC100V電源
三相200V電源
スピーカー位置
電動式スポットライト
スポット（三却）
TELジャック
アンプコンセント
Ⓢ 照明スイッチ
Ⓚ カラオケジャック
24CHマルチ
調光台